

**Vraag:** Welke vloerbelasting kan de Slimlinevloer dragen?

---

Vloerbelasting:

De Slimlinevloeren worden berekend op een gewenste nuttige vloerbelasting. Indien de gebruiker nog niet bekend is of de eisen kunnen wijzigen is het is niet zinvol, zoals in het verleden vaak door een aantal partijen werd geroepen; 'doe maar 8 kN/m<sup>2</sup> of zoiets'.

De meeste kantoorbelastingen zijn niet zo hoog, zeker omdat we minder papier opslaan. Het is dan handiger om b.v. in de middenzones van een gebouw, uiteraard met Slimline een kleinere hart op hart afstand te kiezen om daar de zwaardere vloerbelasting te waarborgen. Zie voorbeeld van het kantoor in de gemeente Delft - Rode Haan.



Aan de gevelzijde wil men doorgaans de werkplekken. Als er later toch een hogere belasting lokaal gevraagd wordt, kan bij Slimline een zwaardere bijvoorbeeld HE ligger tussen de Slimline IPE profielen worden gelegd. Dit kost veel minder dan het hele gebouw zwaar uit te voeren.